

Сборка основания батута.

Сборку данного батута рекомендуется проводить взрослому человеку.

Пожалуйста, следуйте рекомендациям данным в данной инструкции. Обращаем Ваше внимание на то, что в комплекте поставки имеются мелкие детали, есть детали с острыми краями. Данный батут предназначен для детей старше 3-х лет.




1 Начните сборку с того, что соедините 2 части рамы.




2 Продолжите сборку рамы батута, собрав оставшиеся части попарно.



3 Чтобы соединить 3 части рамы, Вам возможно потребуется установить раму на противоположный край и надавить до момента пока не будет удобным их скрепить.



4 В раме имеются пазы для ножек батута. положите раму на пол (обе стороны идентичны). Затем поместите в каждый паз ножку, расположив их так как на фото выше. Обратите внимание, что ножки нужно развернуть от центра.



5 Совместите отверстия в основной конструкции батута и отверстие в ножке. Надежно закрепите ножки с помощью винта. Важно! Не перетянуть крепление. Повторите операции с оставшимися ножками.



6 После завершения сборки основания, переверните батут и проверьте, что все ножки касаются пола.

Сборка прыжкового полотна батута

Сборку данного батута рекомендуется проводить взрослому человеку.

Пожалуйста, следуйте рекомендациям данным в данной инструкции. Обращаем Ваше внимание на то, что в комплекте поставки имеются мелкие детали, есть детали с острыми краями. Данный батут предназначен для детей старше 3-х лет.



7 Уложите прыжковое полотно в середину батута. Затем проденьте шнур в петлю слева направо (как на фото выше)




8 Правой рукой потяните за петлю и пропустите её над рамой батута, зацепите за набалдашник который следует протянуть под рамой.




9 Постепенно отпустите петлю и набалдашник чтобы они надёжно сцепились друг с другом (как на фото выше). Будьте аккуратны во избежание защемления пальцев.




10 После того как закрепили первую петлю, нужно отсчитать 16 петель и повторить действия шага 7-9 с противоположной стороны и закрепить вторую.



11 Далее отсчитайте 8 петель и закрепить 3-ю. Повторите операции с противоположной стороны, отсчитайте от 3 крепления 16 петель и закрепите.



12 Картинка выше отражает положение первых 8 пружин, необходимых для равномерного натяжения полотна. Далее закрепляете оставшиеся пружинки с противоположных сторон по очереди.



13 После установки пружин уложите защитный мат поверх креплений. Проденьте петлю у мата на стойку рамы батута



14 аккуратно расправьте нижнюю защитную сеть (она пришита к основанию защитного мата) и опустите вниз, чтобы закрепить по периметру батута.




15 Совместите отверстия в нижней части сети с отверстием в ножке батута и закрепите винтом. Важно! Не перетяните крепление.

Сборка защитной сети батута

Сборку данного батута рекомендуется проводить взрослому человеку.



Пожалуйста, следуйте рекомендациям данным в данной инструкции. Обращаем Ваше внимание на то, что в комплекте поставки имеются мелкие детали, есть детали с острыми краями. Данный батут предназначен для детей старше 3-х лет



16 Поместите конец меньшего диаметра верхней части стойки в паз большего диаметра нижней. Совместите отверстие для винта у обеих стоек. (Возможно потребует временно удалить защитную накладку со стойки для удобства сборки)

17 Установите винт в разъем и затяните. Как и ранее, будьте внимательны и не перетяните крепление. Повторите действия с каждой из стоек.


18 Поместите стойку в разъем в части рамы и совместите отверстия для винта.





19 Установите винт и затяните. Как и ранее, будьте внимательны, не перетяните крепления. Повторите действия для каждой из стоек.

20 В верхней части сети находится 6 петель, для крепления на каждой из стоек как показано на фото выше.

21 Повторите действия с оставшимися стойками. После того как все петли будут закреплены сеть будет висеть с внутренней стороны стоек. Убедитесь, что сеть закреплена верно, она не должна быть скручена.



22 Закрепите хомуты на липучках на стойке, чтобы надежно удерживать сеть на месте. Обратите внимание, чтобы сеть была равномерно натянута.



23 Так же в нижней части сети находится эластичная лента с пластиковым крючком на конце. Для надежного крепления сети у основания прыжкового полотна, её необходимо закрепить аналогично рисунку 4а и 4б.